

FORD

Rispondere:	Premere	MODE
Riagganciare:	Premere 2 secondi	MODE
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	MODE
Chiamata vocale:	Premere	MODE
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	MODE
Modalità discreta:	Premere	MODE
Modalità vivavoce:	Premere	MODE
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	MODE
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	MODE
Annulare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	MODE
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Muoversi fra le tracce:	Premere	SEEK ↗
		SEEK ↘
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	MODE
Reset del vivavoce: <small>Solo per MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



FORD

C-MAX **2006>**
S-MAX **2006>**
FOCUS **2002>**
GALAXI **2006>**
MONDEO **2004>**
TRANSIT **2007>**
FIESTA **2002-2007**
TOURNEO **2007>**
KUGA **2008>**
FIESTA **2008>**

