

**Rispondere**

Premere il tasto **MODE**

**Riagganciare**

Premere **MODE** per 2 secondi

**Rifiutare una chiamata**

Premere **MODE** per 2 secondi

**Eseguire una chiamata vocale**

Premere il tasto **MODE**

**Ripetere l'ultima chiamata**

Premere **MODE** per 2 secondi

**Modalità privata**

In conversazione premere il tasto **MODE**

**Ritorno in modalità viva voce**

In conversazione premere il tasto **MODE**

**Aumentare il volume di ascolto**

In conversazione Premere **VOLUME +**

**Abbassare il volume di ascolto**

In conversazione Premere **VOLUME —**

**Accedere al menù**

Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —** per 2 volte (**SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —**)

**Scorrere il menù**

Premere **VOLUME +** per avanzare

Premere **VOLUME —** per retrocedere

**Confermare la funzione desiderata premendo **MODE****

Annullare la funzione premendo **MODE** per 2 secondi

**Per fare il RESET del vivavoce**

Premere in sequenza alternativamente **VOLUME —** seguito da **VOLUME +** per 5 volte:

(— + — + — + — + — +)

**Entrare in modalità audiotreaming**

Premere 3 volte il tasto **MODE**

**Canzone seguente**

Premere **SEEK +**

**Canzone precedente**

Premere **SEEK —**

**Pausa/play**

Premere il tasto **MODE**

**Alzare il volume**

Premere **VOLUME (+)**

**Abbassare il volume**

Premere **VOLUME (—)**

**Tornare in modalità vivavoce**

Premere per 2 secondi il tasto **MODE**

