

Rispondere

Premere il tasto **MODE**

Riagganciare

Premere **MODE** per 2 secondi

Rifiutare una chiamata

Premere **MODE** per 2 secondi

Eseguire una chiamata vocale

Premere il tasto **MODE**

Ripetere l'ultima chiamata

Premere **MODE** per 2 secondi

Modalità privata

In conversazione premere il tasto **MODE**

Ritorno in modalità viva voce

In conversazione premere il tasto **MODE**

Aumentare il volume di ascolto

In conversazione Premere **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto

In conversazione Premere **VOLUME —**

Accedere al menù

Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —** per 2 volte (**SEEK + SEEK — SEEK + SEEK —**)

Scorrere il menù

Premere **VOLUME +** per avanzare

Premere **VOLUME —** per retrocedere

Confermare la funzione desiderata premendo **MODE**

Annullare la funzione premendo **MODE per 2 secondi**

Per fare il RESET del vivavoce

Premere in sequenza alternativamente **VOLUME —** seguito da **VOLUME +** per 5 volte:

(— + — + — + — + — +)

Entrare in modalità audiotreaming

Premere 3 volte il tasto **MODE**

Canzone seguente

Premere **SEEK +**

Canzone precedente

Premere **SEEK —**

Pausa/play

Premere il tasto **MODE**

Alzare il volume

Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume

Premere **VOLUME (—)**

Tornare in modalità vivavoce

Premere per 2 secondi il tasto **MODE**

