

RisponderePremere il tasto **MODE****Riagganciare**Premere **MODE** per 2 secondi il tasto**Rifiutare una chiamata**Premere **MODE** per 2 secondi il tasto**Eseguire una chiamata vocale**Premere il tasto **MODE****Ripetere l'ultima chiamata**Premere **MODE** per 2 secondi il tasto**Modalità privata**In conversazione premere il tasto **MODE****Ritorno in modalità viva voce**In conversazione premere il tasto **MODE****Aumentare il volume di ascolto**In conversazione Premere **VOLUME +****Abbassare il volume di ascolto**In conversazione Premere **VOLUME —****Accedere al menù**Premere **CH +** seguito da **CH —** per 2 volte (CH+,CH—,CH+,CH—)**Scorrere il menù**Premere **VOLUME +** per avanzarePremere **VOLUME —** per retrocedereConfermare la funzione desiderata premendo **MODE**Annullare la funzione premendo **MODE** per 2 secondi**Per fare il RESET del vivavoce**Premere in sequenza alternativamente **VOLUME —**seguito da **VOLUME +** per 5 volte:

(— + — + — + — + — +)

Entrare in modalità audiotreamingPremere **3 volte** il tasto **MODE****Canzone seguente**Premere **CH +****Canzone precedente**Premere **CH —****Pausa/play**Premere il tasto **MODE****Alzare il volume**Premere **VOLUME (+)****Abbassare il volume**Premere **VOLUME (—)****Tornare in modalità vivavoce**Premere per **2 secondi** il tasto **MODE**