







# OPEL

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Rispondere:                          | Premere              |
| Riagganciare/Rifiutare una chiamata: | Premere 2 secondi    |
| Chiamata vocale:                     | Premere ▲ seguito da ▼  |
| Richiamo ultimo numero:              | Premere ▼ seguito da ▲  |
| Modalità discreta:                   | Premere              |
| Modalità vivavoce:                   | Premere              |
| Alzare il volume:                    | Premere VOLUME ↑  |
| Abbassare il volume:                 | Premere VOLUME ↓  |
| Entrare nel menù:                    | Premere ▲ seguito da ▼<br>2 volte   |
| Muoversi nel menu:                   | Avanti VOLUME ↑<br>Ruotare<br>Indietro VOLUME ↓   |
| Confermare le funzioni del menù:     | Premere             |
| Annullare le funzioni del menù:      | Premere 2 secondi  |
| Entrare in modalità MUSICA:          | Ruotare ☰ ↑ seguito da ☷ ↓  |
| Muoversi fra le tracce:              | Avanti SEEK ▲<br>Premere<br>Indietro SEEK ▼   |
| Uscire dal modalità MUSICA:          | Ruotare ☰ ↑ seguito da ☷ ↓  |
| Reset del viva voce:                 | Ruotare VOLUME ↓ seguito da<br>VOLUME ↑ 5 volte   |



ASTRA  
VECTRA  
CORSA  
SIGNUM  
TIGRA  
Dal 2004>



## OPEL ANTARA

|                                      |                               |   |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| Rispondere:                          | Premere                       | ◀▶                                      |
| Riagganciare/Rifiutare una chiamata: | Premere 2 secondi             | ◀▶                                      |
| Chiamata vocale:                     | Premere ▲                     | seguito da ▼                            |
| Richiamo ultimo numero:              | Premere ▼                     | seguito da ▲                            |
| Modalità discreta:                   | Premere                       | ◀▶                                      |
| Modalità vivavoce:                   | Premere                       | ◀▶                                      |
| Alzare il volume:                    | Premere                       | VOLUME ↑                                |
| Abbassare il volume:                 | Premere                       | VOLUME ↓                                |
| Entrare nel menù:                    | Premere ▲                     | seguito da ▼<br>2 volte                 |
| Muoversi nel menu:                   | Avanti<br>Ruotare<br>Indietro | VOLUME ↑<br>VOLUME ↓                    |
| Confermare le funzioni del menù:     | Premere                       | ◀▶                                      |
| Annullare le funzioni del menù:      | Premere 2 secondi             | ◀▶                                      |
| Entrare in modalità MUSICA:          | Ruotare ☰                     | ↑ seguito da ☷ ↓                        |
| Muoversi fra le tracce:              | Avanti<br>Premere<br>Indietro | SEEK ▲<br>SEEK ▼                        |
| Uscire dal modalità MUSICA:          | Ruotare ☰                     | ↑ seguito da ☷ ↓                        |
| Reset del viva voce:                 | Ruotare                       | VOLUME ↓ seguito da<br>VOLUME ↑ 5 volte |



ANTARA  
2007>



## OPEL Meriva / Vivaro

|   |   |   |
|---|---|---|
| Rispondere:   | Premere   | ↑   |
| Riagganciare/Rifiutare una chiamata:                    | Premere 2 secondi   | ↑   |
| Chiamata vocale:  | Premere ▷ seguito da ◁  |   |
| Chiamata vocale (in audio streaming)                    | Premere   | ↑   |
| Richiamo ultimo numero:                                 | Premere ◁ seguito da ▷  |   |
| Modalità discreta/Modalità vivavoce:                    | Premere   | ↑   |
| Alzare il volume:                                       | Premere   | VOLUME +  |
| Abbassare il volume:                                    | Premere   | VOLUME —  |
| Entrare nel menù:                                       | Premere ▷ seguito da ◁<br>2 volte                                 |   |
| Muoversi nel menù:                                      | Avanti  | VOLUME +  |
|   | Indietro  | VOLUME —  |
| Confermare le funzioni del menù:                        | Premere   | ↑   |
| Annullare le funzioni del menù:                         | Premere 2 secondi   | ↑   |
| Entrare in modalità MUSICA:                             | Premere una volta rapido seguito da una pressione lunga del tasto |  |
| Muoversi fra le tracce:                                 | Avanti  | SEEK ▷  |
|   | Indietro  | ◁ SEEK  |
| Reset del viva voce:<br><small>Solo per MKi9000</small> | Premere   | VOLUME — seguito da   |
|   |   | VOLUME + 5 volte  |



MERIVA 2006>  
VIVARO 1999>

