

## SKODA singolo tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere 2 secondi	
Rifiutare una chiamata:	Premere 2 secondi	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere 2 secondi	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica	Premere	SEEK ►
		◀ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 3 volte	
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



SKODA

OCTAVIA 2004>  
SUPERB 2009>  
ROOMSTER 2009>



## SKODA doppio tasto telefono

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere	
Rifiutare una chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ►
		◀ SEEK
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce:	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



SKODA

OCTAVIA 2004>  
SUPERB 2009>  
ROOMSTER 2009>



## SKODA CON SOLO TASTI AUDIO

Rispondere:	Premere	VOLUME ↑	
Riagganciare / rifiutare una chiamata:	Premere	VOLUME ↓	
Chiamata vocale:	Premere	VOLUME ↑	
	Seguito da	VOLUME ↓	
Richiamo ultimo numero:	Premere rapido	VOLUME ↑	
	Di seguito Premere 2 secondi	VOLUME ↓	
Modalità discreta/Modalità vivavoce:	Premere	VOLUME ↑	
Gestione volume:	<small>Aumentare</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da	VOLUME ↓
	<small>Abbassare</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da	VOLUME ↑
Entrare nel menù:	Premere	SEEK ►	
	Seguito da	SEEK ◀ 2 VOLTE	
Muoversi nel menù:	<small>Avanti</small> Premere	VOLUME ↑ seguito da	VOLUME ↓
	<small>Indietro</small> Premere	VOLUME ↓ seguito da	VOLUME ↑
Confermare/annullare funzioni del menù:	<small>Confermare</small> Premere	VOLUME ↑	
	<small>Annullare</small>	VOLUME ↓	
Entrare/Uscire in modalità musica:	Premere	SEEK ►	
	Seguito da	SEEK ◀	
Muoversi fra le canzoni	<small>avanti</small> Premere	SEEK ►	
	<small>indietro</small>	SEEK ◀	
Reset del vivavoce:	VOLUME ↓	Premere seguito da VOLUME ↑ per 5 volte	



SKODA

OCTAVIA 2004>  
SUPERB 2009>  
ROOMSTER 2009>

