












## AUDI

Rispondere ad una chiamata:	Premere	
Riagganciare o rifiutare una chiamata	Premere <b>2 secondi</b>	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere <b>2 secondi</b>	
Passaggio a privato:	Premere	
Ritorno a vivavoce:	Premere	
Alzare il volume voce e musica:	Ruotare in su	
Abbassare il volume voce e musica:	Ruotare in giù	
Accedere al menù:	Premere <b>2 volte</b>	
Scorrere il menu in avanti :	Ruotare in su	
Scorrere il menu indietro:	Ruotare in giù	
Confermare una funzione del menù:	Premere	
Annullare una funzione del menù:	Premere <b>2 secondi</b>	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere <b>3 volte</b>	
Canzone seguente:	Ruotare in su	
Canzone precedente:	Ruotare in giù	
Uscire dalla modalità MUSICA:	Premere <b>2 secondi</b>	

Resettare il vivavoce

Premere in sequenza i tasti VOLUME — seguito da VOLUME + per 5 volte

(- + - + - + - + - +)



NOTA:

Nei modelli che non dispongono di tasto telefono, usare il tasto "FACE"

