


1	GIALLO = MUTE OUT Connettere alla radio
2	ARANCIO = SOTTOCHIAVE + 15 connettere al vivavoce (USCITA)
3	ROSA = CAN BUS "H"
4	VIOLA = K-BUS NON CONNETTERE
5	VERDE = CAN BUS "L"
6	ROSSO = POSITIVO FISSO (Batteria)
7	GIALLO/NERO = MUTE IN Connettere al MUTE vivavoce
8	BLUEBOX PARROT
9	DISPLAY
10	MUTE BOX PARROT
11	USCITA ALTOPARLANTI
12	CONNETTERE AL VIVAVOCE
13	CONNETTERE AL VIVAVOCE

POSIZIONAMENTO DEI FILI CAN BUS E MUTE

POSIZIONAMENTO DEGLI SWITCHES



PEUGEOT
207-307-407
DAL 2004

- CAM BUS H
- CAM BUS L
- MUTE

