

PORSCHE

Rispondere:	Premere	
Riagganciare:	Premere	
Rifiutare una chiamata:	Premere	
Chiamata vocale:	Premere	
Richiamo ultimo numero:	Premere 2 secondi	
Modalità discreta:	Premere	
Modalità vivavoce:	Premere	
Alzare il volume:	Premere	VOLUME ↑
Abbassare il volume:	Premere	VOLUME ↓
Entrare nel menù:	Premere 2 volte	
Muoversi nel menu:	Premere	VOLUME ↑
		VOLUME ↓
Confermare le funzioni del menù:	Premere	
Annullare le funzioni del menù:	Premere	
Entrare in modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Muoversi fra le tracce: Ricerca alfabetica:	Premere	SEEK ↗
		SEEK ↘
Uscire dal modalità MUSICA:	Premere 2 secondi	
Reset del viva voce: <small>Solo MKi9000</small>	Premere	VOLUME ↓ seguito da
		VOLUME ↑ 5 volte



PORSCHE
CAYENNE 2006>

