







## PORSCHE

Rispondere ad una chiamata:	Premere 
Riagganciare/rifiutare una Chiamata:	Premere 
Chiamata vocale:	Premere 
Richiamo ultimo numero:	Premere <b>2 secondi</b> 
Passaggio a privato:	Premere 
Ritorno a vivavoce:	Premere 
Alzare il volume:	Premere <b>VOLUME +</b>
Abbassare il volume:	Premere <b>VOLUME —</b>
Accedere al menù:	Premere in sequenza <b>SEEK — seguito da SEEK + 2 VOLTE</b>
Scorrere il menù in avanti :	Premere <b>VOLUME +</b>
Scorrere il menù indietro:	Premere <b>VOLUME —</b>
Confermare una funzione del menù:	Premere 
Annullare una funzione del menù:	Premere 
Accedere alla rubrica rapidamente:	Premere <b>2 volte</b> 
Scorrere avanti nella rubrica:	Premere <b>VOLUME +</b>
Scorrere indietro nella rubrica:	Premere <b>VOLUME —</b>
Confermare il nome selezionato:	Premere 
Chiamare il nome selezionato:	Premere 



PORSCHE

PORSCHE

CAYENNE 2006>

