

CON AUTORADIO BLAUPUNKT

Rispondere

Premere il tasto **SRC**

Riagganciare

Premere il tasto **SRC** per 2 secondi

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto **SRC** per 2 secondi

Eeguire una chiamata vocale

Premere il tasto **SRC**

Ripetere l'ultima chiamata

Premere il tasto **SRC** per 2 secondi

Modalità privata

In conversazione premere il tasto **SRC**

Ritorno in modalità viva voce

In conversazione premere il tasto **SRC**

Aumentare il volume di ascolto

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto:

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME-**

Accedere al menù

Premere in sequenza **MUTE** seguito **SEEK** 2 volte
(MUTE SEEK, MUTE SEEK)

Scorrere il menù

Premere **VOLUME +** per avanzare
Premere **VOLUME -** per retrocedere

Confermare la funzione del menù desiderata premendo il tasto **SRC**

Annullare la funzione premendo **SRC** per 2 secondi

Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME -** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE
(- + - + - + - + - +)

Entrare in modalità audiotreaming

Premere **3** volte il tasto **SRC**

Canzone seguente

Premere **MUTE**

Canzone precedente

Premere **SEEK**

Pausa/play

Premere il tasto **SRC**

Alzare il volume

Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume

Premere **VOLUME (-)**

Tornare in modalità vivavoce

Premere per 2 secondi il tasto **SRC**



CONTROLLO FUNZIONI CON CK3000 EVOLUTION e MK6000

CON AUTORADIO FUJITSU

Rispondere

Premere il tasto **MODE**

Riagganciare

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Eeguire una chiamata vocale

Premere il tasto **MODE**

Ripetere l'ultima chiamata

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Modalità privata

In conversazione premere il tasto **MODE**

Ritorno in modalità viva voce

In conversazione premere il tasto **MODE**

Aumentare il volume di ascolto

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto:

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME-**

Accedere al menù

Premere in sequenza **PWR** seguito **SEEK** 2 volte

(**PWR SEEK,PWR SEEK**)

Scorrere il menù

Premere **VOLUME +** per avanzare

Premere **VOLUME -** per retrocedere

Confermare la funzione del menù desiderata premendo il tasto **MODE**

Annullare la funzione premendo **MODE** per 2 secondi

Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME -** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE

(**- + - + - + - +**)

FUNZIONI AUDIOSTREAMING “SOLO CON MK6000”

Entrare in modalità audiotreaming

Premere **3** volte il tasto **MODE**

Canzone seguente

Premere **PWR**

Canzone precedente

Premere **SEEK**

Pausa/play

Premere il tasto **MODE**

Alzare il volume

Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume

Premere **VOLUME (-)**

Tornare in modalità vivavoce

Premere per 2 secondi il tasto **MODE**

