

CONTROLLO FUNZIONI CON CK3000 EVOLUTION e MK6000

Rispondere

Premere il tasto **MODE**

Riagganciare

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Eeguire una chiamata vocale

Premere il tasto **MODE**

Ripetere l'ultima chiamata

Premere il tasto **MODE** per 2 secondi

Modalità privata

In conversazione premere il tasto **MODE**

Ritorno in modalità viva voce

In conversazione premere il tasto **MODE**

Aumentare il volume di ascolto

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME +**

Abbassare il volume di ascolto:

In conversazione premere ripetutamente **VOLUME-**

Accedere al menù

Premere in sequenza **SEEK +** seguito **SEEK -** 2 volte
(**SEEK+ SEEK - SEEK+ SEEK-**)

Scorrere il menù

Premere **VOLUME +** per avanzare
Premere **VOLUME -** per retrocedere

Confermare la funzione del menù desiderata premendo il tasto **MODE**

Annullare la funzione premendo **MODE** per 2 secondi

Per resettare il car kit

PREMERE **VOLUME -** SEGUITO DA **VOLUME +** PER 5 VOLTE
(**- + - + - + - +**)

FUNZIONI AUDIOSTREAMING "SOLO CON MK6000"

Entrare in modalità audiotreaming

Premere 2 volte il tasto **MODE**

Canzone seguente

Premere **SEEK (+)**

Canzone precedente

Premere **SEEK (-)**

Pausa/play

Premere il tasto **MODE**

Alzare il volume

Premere **VOLUME (+)**

Abbassare il volume

Premere **VOLUME (-)**

Tornare in modalità vivavoce

Premere per 2 secondi il tasto **MODE**

