

RisponderePremere il tasto **MODE****Riagganciare**Premere il tasto **ENTER****Rifiutare una chiamata**Premere il tasto **ENTER****Eseguire una chiamata vocale**Premere il tasto **MODE****Ripetere l'ultima chiamata**Premere il tasto **MODE** per 2 secondi**Modalità privata**In conversazione premere il tasto **MODE****Ritorno in modalità viva voce**In conversazione premere il tasto **MODE****Aumentare il volume di ascolto**In conversazione Premere **VOLUME +****Abbassare il volume di ascolto**In conversazione Premere **VOLUME —****Accedere al menù**Premere **SEEK +** seguito da **SEEK —** per 2 volte **Scorrere il menù**Premere **VOLUME +** per avanzarePremere **VOLUME —** per retrocedere**Confermare la funzione desiderata premendo **MODE******Annullare la funzione premendo **ENTER******Per fare il RESET del vivavoce**Premere in sequenza alternativamente **VOLUME —**
seguito da **VOLUME +** per 5 volte:**(— + — + — + — + — +)****Entrare in modalità audiotreaming**Premere **3 volte** il tasto **MODE****Canzone seguente**Premere **SEEK +****Canzone precedente**Premere **SEEK —****Pausa/play**Premere il tasto **MODE****Alzare il volume**Premere **VOLUME (+)****Abbassare il volume**Premere **VOLUME (—)****Tornare in modalità vivavoce**Premere per **2 secondi** il tasto **MODE**