

## JEEP

<b>Rispondere ad una chiamata:</b>	Premere	<b>VOLUME +</b>
<b>Riagganciare/rifiutare una Chiamata:</b>	Premere	<b>VOLUME —</b>
<b>Richiamo ultimo numero:</b>	Premere rapidamente	<b>VOLUME +</b>
	Seguito da un pressione lunga del	<b>VOLUME —</b>
<b>Chiamata vocale:</b>	Premere Seguito da	<b>VOLUME +</b> <b>VOLUME —</b>
<b>Passaggio a privato:</b>	Premere	<b>VOLUME +</b>
<b>Ritorno a vivavoce:</b>	Premere Seguito da	<b>VOLUME +</b> <b>VOLUME —</b>
<b>Alzare il volume:</b>	Premere Seguito da	<b>VOLUME +</b> <b>VOLUME —</b>
<b>Abbassare il volume:</b>	Premere Seguito da	<b>VOLUME —</b> <b>VOLUME +</b>
<b>Accedere al menù:</b>	Premere in sequenza seguito da <b>2 VOLTE</b>	<b>SEEK —</b> <b>SEEK +</b>
<b>Scorrere nel menu e nella rubrica:</b>	<b>Avanti</b> Premere Seguito da	<b>VOLUME +</b> <b>VOLUME —</b>
	<b>Indietro</b> Premere Seguito da	<b>VOLUME —</b> <b>VOLUME +</b>
<b>Confermare una funzione del menù:</b>	Premere	<b>VOLUME +</b>
<b>Annullare una funzione del menù:</b>	Premere	<b>VOLUME —</b>
<b>Confermare il nome selezionato:</b>	Premere	<b>VOLUME +</b>
<b>Chiamare il nome selezionato:</b>	Premere	<b>VOLUME +</b>



COMPASS 2006>  
GRAND CHEROKEE 2000>  
PATRIOT 2006

I comandi Voyager sono situati nella parte posteriore delle razze volante

